鶏のハーブ焼き

HITACHI
Inspire the Next

取扱説明書

保証書・設置説明書別添付

日立IHクッキングヒーター

家庭用

J8Tシリーズ 3口IH 鉄・ステンレス対応

型式 HT-J8STWF（エイチ ティー ジェイ エス ティー ダブル エフ）
（レンジフードファン連動）

HT-J8STW（エイチ ティー ジェイ エス ティー ダブル）

HT-J8STF（エイチ ティー ジェイ エス ティー エフ）
（レンジフードファン連動）

HT-J8ST（エイチ ティー ジェイ エス ティー）

J8シリーズ 2口IH+ラジエントヒーター 鉄・ステンレス対応

型式 HT-J8SWF（エイチ ティー ジェイ エス ダブル エフ）
（レンジフードファン連動）

HT-J8SW（エイチ ティー ジェイ エス ダブル）

HT-J8SF（エイチ ティー ジェイ エス エフ）
（レンジフードファン連動）

HT-J8S（エイチ ティー ジェイ エス）

HT-J8K（エイチ ティー ジェイ ケイ）

HT-J8STWF
シルバー(S)

HT-J8SWF
シルバー(S)

このたびは日立IHクッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
お読みになったあとは、保証書、設置説明書、カンタンご使用ガイド、適温調理クッキングガイド、オーブン調理クッキングガイドとともに大切に保管してください。

「安全上のご注意」→ P.6～9 をお読みいただき、正しくお使いください。

適温調理クッキングガイドで100種類、オーブン調理クッキングガイドで153種類のレシピがご覧になれます。

火加減マイスター
日立IHクッキングヒーター

はじめにお読みください

●→P.00は主な説明のあるページです。
●J00の表示は対象の型式を表しています。

「安全上のご注意」→P.6~9をお読みいただき、正しくお使いください。

大火力 左・右IHヒーター

●鉄やステンレス鍋加熱で3.0kWの大火力だから、おいしく調理できます。

鍋の形状や材質によって火力が弱くなることがあります。 →P.10

鍋の加熱が早いので、料理の仕上がり具合を見ながら火力・時間を調節してください。 →P.17

IH加熱の原理(イメージ図)



IHとはInduction Heatingの略で、日本語では電磁誘導加熱といいます。トッププレート下のIHコイルに電流を流し、磁力(磁力線)によりトッププレート上に置いた金属鍋自体を発熱させます。

適温調理(別添付の適温調理クッキングガイドで100種類のレシピがご覧になれます)

●光センサーと温度センサーで予熱も加熱も鍋底の温度変化に合わせて火力を制御。設定した目安温度をキープして調理できます。

適温調理メニューには、「揚げ物」「焼き物」「炒め物」「卵焼き」があります。
→P.18~21

ラク旨(うま)グリル(別添付のオーブン調理クッキングガイドで153種類のレシピがご覧になれます)

●ハンバーグなども両面を自動で焼き上げるグリルメニュー →P.32、33
●過熱水蒸気で余分な脂・塩分を落とすヘルシーメニュー →P.34、35
●油を使わず焼き上げるノンフライメニュー →P.32、33
●グリルパンを使えば庫内が汚れにくくお手入れラクラク

光センサー

●高感度サーモパイル式光センサーが、鍋底の温度をダイレクトに検知。

光センサーや鍋底が汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。
汚れや異物を取り除いてからご使用ください。 →P.49

節電モード

●総消費電力を2段階に切り替えるなどの設定ができます。さらに、設定時には音声でお知らせ。

もくじ

ご使用の前に

●各部のなまえ・操作パネル・別売品・付属品…… 4
●安全上のご注意 …… 6
●使える鍋の種類 …… 10
●IH クッキングヒーターでの調理の手順…… 12
●消費電力と安全機能について …… 14

使いかた

ヒーターで調理する

●ヒーターの使いかたのポイント …… 15

お好みの火力で調理する

●基本の使いかた ゆでる、煮る、蒸す、焼く、炒める、温める …… 16

メニューを選んで調理する

●適温調理 揚げる …… 18
●適温調理 焼く・炒める …… 20
●便利メニュー 煮込み …… 22
●便利メニュー 保　温 …… 23
●便利メニュー 炊　飯 …… 24
●便利メニュー 湯沸し …… 26

お好みの火力で調理する J8

●温める …… 27

オーブンで調理する

●オーブンの使いかたのポイント …… 28

メニューを選んで調理する

●グリルメニュー 魚丸焼き、切身・干物、つけ焼き、ノンフライ、ハンバーグ、肉・野菜 …… 32
●ヘルシーメニュー 肉類、切身・干物、揚げ物温め …… 34
●網焼きメニュー 魚丸焼き、肉・野菜、ピザ …… 36

手動コースを選んで調理する

●網焼き(手動)コース トースト、グリル …… 38
●網焼き(手動)コース オーブン …… 40

●追加焼きをする …… 42

いろいろな機能を使う

●タイマー …… 43
●操作をロックする …… 44・45
●音声の聞き直し・音量切り替え …… 45
●メロディーとブザーの切り替え …… 46
●レンジフードファン連動 …… 46
●節電モード …… 47

お手入れ

●排気カバー・排気口ポケット …… 48
●前面操作パネル …… 48
●トッププレート・プレートワク・光センサー…… 49
●オーブンドア・パッキン・グリルパン・焼網・受皿‥ 50
●オーブン庫内 …… 52

お困りのときは

●電源について…… 54
●上面操作パネルについて…… 55
●音について…… 55・56
●火力について…… 56
●トッププレートについて …… 56
●オーブンについて …… 57
●結露について …… 58
●レンジフードファン連動について …… 58
●適温調理「揚げ物」について…… 58
●適温調理「焼き物」「炒め物」「卵焼き」について… 59
●便利メニュー「炊飯」について…… 59
●その他 …… 59
●上面操作パネル・前面操作パネルに次の表示が出たとき …… 60

仕様・その他

●仕様 …… 62
●保証とアフターサービス …… 63
●「ご相談窓口」…… 63

各部のなまえ・操作パネル・別売品・付属品

●イラストは、HT-J8STWFで説明しています。
● ➔P.00 は主な説明のあるページです。
● J00 の表示は対象の型式を表しています。



上面操作パネル



ヒーターで調理をする ➔P.15~27、43

火力、メニュー、温度、タイマーの設定、通電スタート・切を行います。

●火力など設定後、約10秒以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

設定内容や運転状態などを表示部に表示します。



操作をロックする ➔P.44、45

全ての操作または、中央ヒーターのみの操作をロックします。

●ロックの設定・解除はタイマー(チャイルドロックボタン)または、中央ヒーターロックボタンを約3秒間押します。

●設定内容は電源を切っても記憶しています。

上面操作パネルに水が付いたりすると、表示部に CP が表示されます。CP 表示を約10秒間継続すると CP を表示して、安全のために通電を停止します。
再度通電したい場合は、水をふき取り操作手順をもう一度繰り返してください。 ➔P.55、60、61

オーブン

オーブンドア・グリルパン・焼網・受皿は外してお手入れできます。 ➔P.50、51



前面操作パネル

開閉は、扉の中央(⁞⁞⁞)を押してください。





電源スイッチ

電源の入・切を行います。

●電源を入れたままスタートさせずに約10分間放置すると、自動的に電源が切れます。

音声を使う ➔P.45

音量の変更や消音をします。
音声ガイドを聞き直します。

少量コース ➔P.33、35

材料が半分以下で、少量を調理するときに使います。(グリルパン調理のみ)

オーブンで調理をする ➔P.28~42

メニューまたはコース、火力、タイマーの設定、通電スタート・切を行います。

●メニューまたはコース、火力など設定後、約3分以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

設定内容や運転状態などをオーブン表示部に表示します。

レンジフードファンの操作をする ➔P.46

レンジフードファンの操作を行います。
(レンジフードファン連動のみ)

節電モード ➔P.47

総消費電力の上限を抑えます。

オーブン庫内をクリーニングする ➔P.52

オーブンの庫内をクリーニングします。

●クリーニングのときは、グリルパン、焼網、受皿を外してください。

別売品

推奨天ぷら(HT-N50)
部品番号:HT-C20TWS 010
希望小売価格:2,600円(税別)

(2014年8月現在)

付属品

グリルパン(消耗部品)
部品番号:HT-J300XTF 019
希望小売価格:2,400円(税別)



(2014年8月現在)

焼網(消耗部品)
部品番号:HT-J300XTF 006
希望小売価格:1,800円(税別)



(2014年8月現在)

受皿(消耗部品)
部品番号:HT-G9TS 005
希望小売価格:2,400円(税別)

(2014年8月現在)

部品の交換・追加購入

(2014年8月現在)

部品名	部品番号	希望小売価格
オーブンドア(シルバー)	HT-J8ST 002	5,500円(税別)
オーブンドア(ブラック)	HT-J8K 002	5,500円(税別)
パッキン(上・下)(オーブンドア)(消耗部品)	HT-F9TS 028	1,000円(税別)
ドアキャップ(オーブンドア)	HT-J300XTF 008	300円(税別)
ハンドル(別売品) ➔P.53	HT-G9TS 021	300円(税別)

日立の家電品取扱店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。